

Faktablad

För ett långsiktigt hållbart resultat ska man måla med hela färgsystemet. Grundoljan impregnerar, grundfärgen skyddar mot fukt och täckfärgen ger en snygg väderbeständig yta som håller kulören. Det är även mycket viktigt att använda rätt pensel, en pensel med mjuk syntetborst passar den vattenburna färgen bäst.

Så här gör du:

Steg 1

Börja måla med **Fönsterolja V** det är en impregnerande grundolja som du använder på gamla spruckna fönster, skarvar och ändträ. Den skyddar mot mögel- och rötangrepp.

- Vattenburen grundolja anpassad för fönstermålning.
- Övermålningsbar efter 30 min med vattenburen färg.
- Blåtonad för att se var man har oljat.
- 1 och 3 liter.



Steg 2

När oljan sjunkit in efter ca.30 minuter målar du ett lager med **Fönstergrund V**, den skyddar träet mot fukt och minskar risken för tanningenomslag.

- Vattenburen grundfärg anpassad för fönstermålning.
- Torktid 4 tim, övermålningsbar efter 14-16 tim.
- Bra öppettid och täckförmåga.
- Fungerar på linolje- och silikonkitt.
- 1 och 3 liter.



Steg 3

När Fönstergrunden har torkat ska du stryka på två lager med **Fönsterfärg V** som ger en väderbeständig yta med bra kulörhållning. Det andra lagret kan du stryka på efter 4-6 timmar.

- Vattenburen täckfärg anpassad för fönstermålning.
- Mycket kort torktid, klubbfri inom 2 timmar.
- Övermålningsbar efter 4-6 timmar.
- Bra strykmotstånd och täckförmåga.
- Fungerar på linolje- och silikonkitt.
- 1 och 3 liter.

